

El Móvil BITEL B8405
WCDMA
Guía de inicio rápido

INFORMACIONES LEGALES

Es propiedad de © 2014 BITEL.

Todo está protegido bajo los derechos del autor.

Las partes de esta publicación no se permiten copiar, reproducir, traducir o utilizar bajo cualquier forma, que sea impresa o electrónica, incluyendo las copias no autorizadas de BITEL.

Aviso

BITEL reserva el derecho de corregir las impresiones o actualizar las especificaciones técnicas en esta guía sin aviso previo.

Nosotros proveemos a los clientes a usar nuestros terminales de dispositivos inteligentes. Por favor acceda a la página web oficial de BITEL (en www.ztedevice.com) para informaciones detalladas sobre los servicios y modelos de productos apoyados. Las informaciones en este sitio web son las priorizadas.

Derechos a rechazar

BITEL se exime absolutamente de cualquier responsabilidad relacionada con los errores o las pérdidas ocasionadas por el software de edición no autorizada.

Las imágenes y las tomadas de la pantalla que se utilizan en esta publicación pueden no parecerse al producto real. El contenido en esta guía puede no ser idéntico al producto o el software real.

Marca

BITEL y el logotipo BITEL son marcas de BITEL.

Google y Android son marcas de Google

La marca y el logotipo *Bluetooth*[®] pertenecen a la empresa Bluetooth SIG y el grupo ZTE tiene licencia de uso de esta marca.

El logotipo microSDHC  es marca de la Empresa SD-3C


Otras marcas y nombres comerciales son propiedades de sus empresas respectivamente.


Publicación No.: R1.0

Año de publicación: 2014.

Guía de usuario No.:

Cómo utilizar el móvil





Tecla Encender

- Presionar y mantenerlo para encender, seleccionar el modo de teléfono, encender/apagar el modo de vuelo o apagar.
- Presionar la tecla para apagar o seleccionar Apagar en la

pantalla.

Tecla Inicio

Tocar la tecla Inicio o el símbolo Inicio en la pantalla para volver a la página de inicio en la pantalla.

Tecla Menú

Presionar el botón Menú para seleccionar la pantalla actual.

Presionar y mantener para ver las aplicaciones utilizadas recientemente.

Tecla de Retorno

Presionar la tecla Retorno para volver a la pantalla anterior.

Tecla Volumen

Presionar y mantener para aumentar o disminuir el volumen

Iniciar


Apague el móvil antes de instalar o reemplazar la batería o insertar la tarjeta SIM.

La tarjeta microSDHC™ no es imprescindible y se puede insertar o retirar al encender el móvil.


No inserte la tarjeta microSDHC antes de retirarla.

1. Coloque el dedo en la ranura en el extremo de la capa


protectora posterior para levantar y quitar la capa.



2. Sostenga la tarjeta SIM con la esquina cortada orientada como se muestra y empuje hacia dentro del soporte de la tarjeta SIM.




3. Sostenga la tarjeta de memoria microSDHC con la superficie de contacto de metal abajo y empuje hacia dentro del soporte de la tarjeta microSDHC



Atención: El móvil pueda tener la tarjeta microSDHC insertada. Algunas aplicaciones pueden no funcionar después de retirar la tarjeta

4. Alinear las piezas conectadas en el móvil y la batería, insertar la batería en la cámara de batería. Luego, presionar ligeramente la batería hacia abajo hasta que esté fija con la base.




5. Alinear la tapa protectora posterior y colocar la tapa en su posición correcta. Asegúrese de que todos los elementos se

fijen y no quede espacio abierto alrededor de la tapa.

Carga de la batería

1. Conectar el adaptador a la ranura de carga. Asegúrese de que el adaptador se coloca en la dirección correcta. No esfuerce el conector del adaptador a la ranura de carga si no se encaja.



2. Conectar el adaptador a fuente de corriente estándar según lo prescrito.
3. No conecte el cargador si la batería está completamente cargada.













Apagar/ Encender el móvil






Asegúrese que la batería está cargada antes de encender el

móvil.

- Presionar y mantener la tecla de Encendido para prender el móvil
- Para apagar, presione y mantenga la tecla Encendido para seleccionar en el listado. Toque en Apagar > **finalizado**.

Información de seguridad

	No use el móvil al conducir		No use al rellenar la gasolina
	Mantenga una distancia de 15mm a las partes corrosivas		El dispositivo puede generar luz o luces intermitentes
	Las piezas pequeñas puede causar peligros como asfixia de las vías respiratorias		No acerque al fuego
	El dispositivo puede generar sonido potente		Para evitar daños a la capacidad de audición, no escuche durante un largo tiempo o en volumen alto
	Evite el contacto con los dispositivos magnéticos		Evite las altas temperaturas
	Mantenga alejado de los marcapasos cardiaco y otros dispositivos médicos personales		Evite el contacto con líquido, mantenga en lugar seco

	Apague cuando se requiere en los hospitales y centros médicos		No trate de desmontar los componentes
	Apague el móvil en el aeropuerto o en el avión		Use solo accesorios originales
	Apague el móvil en entornos potencialmente explosivos		En caso de emergencia, no dependa de este dispositivo

Datos de la tasa de absorción específica (datos SAR)

Este modelo de dispositivo inalámbrico satisface los requisitos gubernamentales por la exposición a las ondas de radio cuando se utiliza conforme a lo indicado en esta sección

Antes de que un modelo de dispositivo inalámbrico está disponible para su venta al público, debe ser probado y certificado ante la FCC que no supera el límite establecido por el requisito adoptado por el gobierno para la exposición segura.

Las pruebas se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en la oreja y llevándolo en el cuerpo) según lo demanda

la FCC para cada modelo.

El valor mas alto del SAR independiente para su modelo de dispositivo Bitel cuando probado para uso junto al oído/cabeza se describe de la siguiente manera:

Dispositivo	SAR (W/kg) para 1 g
Bitel B8405	0.652 W/kg

Especificaciones técnicas

- Un SIM
- UMTS:900/1900 MHz
- Disposición: 4.0" WVGA (480*800)
- TN, single point touch
- Dimensión: 125X64.0X9.8mm
- OS: Android 4.4
- Procesador: 1.0GHz dual core MT6572M