

Guía de inicio rápido

B8503


Por favor lea antes de continuar

1. Componentes del teléfono


Panel Frontal




Panel trasero




El panel izquierdo, derecho



Vista aérea



Vista desde abajo



2. CAJA DE EMBALAJE DEL TELÉFONO

La caja de embalaje del teléfono deberá contener los siguientes ítems y accesorios:

Teléfono, batería, adaptador de corriente, Guía de inicio rápido, cable auricular estéreo, cable USB.

3. INSTALACIÓN DE LA TARJETA SIM Y TARJETA DE MEMORIA

Asegúrese siempre de desconectar la Corriente o el cargador antes de instalar o sustituir la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria. La tapa trasera se debe quitar antes de poner la tarjeta SIM, la batería o la tarjeta de memoria. No sugerimos realizar llamadas cuando la batería este expuesta sin su cubierta.

3.1 Para quitar la tapa de la batería

- Asegúrese de que el dispositivo este apagado.
- Sujete el dispositivo con cuidado con el panel frontal hacia abajo
- Tire de la mitad inferior de la tapa trasera con el dedo el pulgar y retire la abertura.



Nota: Bitel B8503 cuenta con antena integrada en la tapa de la batería, por favor, no destruirla.

3.2 Tarjeta SIM

La tarjeta SIM contiene su número de teléfono, detalles del servicio, la memoria, mensajes y directorio.

3.3 Instalación de la tarjeta SIM

- Asegúrese de que el teléfono esté apagado.
- Inserte la tarjeta SIM en la ranura para tarjetas SIM con contactos dorados hacia abajo y la esquina recortada hacia fuera.



3.4 Batería integrada

Nota: Su soporte telefónico tiene una batería incorporada, No quite la batería.

3.5 Instalación de la tarjeta de memoria

Inserte la tarjeta micro SD en la ranura con los



contactos dorados hacia abajo.

La cámara y aplicación de galería de fotos sólo se pueden iniciar después de la instalación de la tarjeta Micro SD.

Inserte la tarjeta de Micro SD en la ranura con los contactos dorados hacia abajo.

3.6 Carga de la batería

La batería se ha cargado parcialmente al entregar antes de encender y empezar a usar el teléfono, se recomienda cargar completamente la batería. Algunas baterías tienen mejor rendimiento después de varios ciclos de carga/descarga completa.

- Conecte al adaptador de alimentación el conector USB y luego al puerto USB del teléfono.
- Conecte el adaptador de alimentación a una toma eléctrica para iniciar la carga de la batería.

4. CONEXIÓN A INTERNET

Capacidades de red del dispositivo le permiten acceder a Internet a través de WI-FI, GPRS/3G o EDGE.

4.1 Para activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi

- Toque en la pantalla de inicio > configuración > Conexiones inalámbricas y redes.
- Toque en la casilla de verificación Wi-Fi para encenderlo. Luego el teléfono detecta redes inalámbricas disponibles.
- Toque configuración de Wi-Fi y se mostrarán las

redes Wi-Fi detectadas.

- Toque la red Wi-Fi a la que desea conectarse. Si seleccionó una red abierta (no segura), se conectará automáticamente a la red. Si seleccionó una red segura, debe introducir la clave de seguridad para conectarse a la red.

NOTA:

La próxima vez que utilice su dispositivo para detectar redes Wi-Fi, no se le pedirá que introduzca la clave de la red Wi-Fi accedido anteriormente (a menos que realice un restablecimiento de hardware, que eliminaría toda configuración personalizada del dispositivo).

Las redes Wi-Fi se reconocen automáticamente, lo que significa que no se requiere ningún paso adicional para que su dispositivo se conecte a una red Wi-Fi. Puede ser necesario proporcionar un nombre de usuario y contraseña para ciertas redes inalámbricas cerradas.

4.2 Para comprobar el estado de la red inalámbrica

Puede comprobar el estado de la conexión inalámbrica actual de la siguiente manera:

Barra de estado

Cuando el teléfono está conectado a una red inalámbrica, se mostrará el icono de Wi-Fi en la barra de estado junto con el icono de intensidad de la señal. Si la notificación de red está activada en la configuración de Wi-Fi, aparecerá el icono en la barra de estado cuando el teléfono ha detectado automáticamente una red inalámbrica disponible.

Wi-Fi


Seleccione redes > Configuración de Wi-Fi inalámbrica. Luego toque la red a la que está conectado actualmente.

Uso del navegador Web

Inicie el navegador para navegar por Internet. El navegador ha sido optimizado para hacer su uso de Internet fácil y agradable.

NOTA: Sólo se puede acceder a Internet, ya sea con la conexión de 3G, GPRS o Wi-Fi.

4.3 Abrir el navegador web

Toque en  > luego elija navegador.

4.4 Abrir una página web

- Introduzca una URL en la ventana del navegador.
- A medida que escribe, se mostrarán automáticamente las direcciones posibles. Puede tocar una dirección para ir directamente a esa página Web o continúe escribiendo en la barra de direcciones.

NOTA: Cuando cuelgue el teléfono, puede reiniciar manualmente pulsando la tecla de encendido durante 7 segundos.

5. SAR

5.1 Datos sobre el coeficiente de absorción específica (SAR)

ESTE MODELO DE ESTE DISPOSITIVO INALÁMBRICO CUMPLE CON LOS REQUISITOS GUBERNAMENTALES DE EXPOSICIÓN A LAS ONDAS DE RADIO CUANDO SE UTILIZA CONFORME A LO INDICADO EN ESTA SECCIÓN.

Antes de que un modelo de dispositivo inalámbrico

esté disponible para su venta al público, debe ser probado y certificado ante la FCC para verificar que no supera el límite establecido por los requisitos adoptados por el gobierno para una exposición segura. Las pruebas se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en la oreja o llevándolo en el cuerpo) según los requisitos de la FCC para cada modelo.

El valor más alto independiente de SAR para su modelo de dispositivo Bitel probado para su uso en el oído/cabeza se resume de la siguiente manera:

Dispositivo	SAR (W/kg) en 1 g
Bitel B8503	1.298W/KG

Las mediciones del uso en el cuerpo varían según los modelos de dispositivos inalámbricos y telefónicos, dependiendo de los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC.

6. Especificaciones técnicas

- Solo SIM
- UMTS:900/1900 MHz
- Pantalla: 4.5” FWVGA (480*854)
- IPS, capacidad, multitáctil
- OS: Android 4.4
- Procesador: 1.3GHz Quad core MT6582
- Memoria: 4GB ROM + 512MB RAM
- Cámara: Cámara trasera 5 MPx

Cámara delantera 0.3 MPx

- Capacidad de la batería: 1650mAh Li-polymer

7. Advertencias sobre el uso de la batería y el cargador

Solo usar el cargador original para cargar la batería.

El cargador de viaje de este teléfono cumple con los requisitos de seguridad aplicables de la UL. Siga las instrucciones de seguridad que se detallan a continuación según las directrices de UL:

No seguir las instrucciones indicadas puede dar lugar a lesiones personales graves y daños a la propiedad. Instrucciones de seguridad importantes – conserve estas instrucciones.

Peligro – para reducir el riesgo de incendios y descargas eléctricas, siga cuidadosamente estas instrucciones.

Para la conexión a la corriente eléctrica, tenga en cuenta la configuración adecuada de la toma de Corriente:

-Tensión de entrada: 100-240 V, 50/60 Hz,
corriente de entrada: 200 mA.

-Tensión de salida: 5VDC, corriente de salida:
1000 mA








8. Almacenamiento











Temperatura funcionamiento	de	0 °C ~ 55 °C
Humedad funcionamiento	de	20 % ~ 95 %

Temperatura almacenamiento	de	-10 °C ~ 70 °C
Humedad almacenamiento	de	10 % ~ 95 %

El uso o almacenamiento del dispositivo Bitel o de los accesorios del dispositivo Bitel fuera del rango de temperatura recomendado podría causar daños al dispositivo Bitel, a los accesorios del dispositivo Bitel. Mantenga el dispositivo Bitel y los accesorios del dispositivo Bitel alejados de cualquier fuente de calor, como radiadores, rejillas de aire caliente, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.

9. Información de seguridad

	No use el móvil al conducir		No use al llenar el tanque con gasolina
	Mantenga una distancia de 15mm a las partes corrosivas		El dispositivo puede generar luz o luces intermitentes
	Las piezas pequeñas puede causar peligros como asfixia de las vías respiratorias		No acerque al fuego
	El dispositivo puede generar sonido potente		Para evitar daños a la capacidad de audición, no escuche durante un largo

			tiempo o en volumen alto
	Evite el contacto con los dispositivos magnéticos		Evite las altas temperaturas
	Mantenga alejado de los marcapasos cardiaco y otros dispositivos médicos personales		Evite el contacto con líquido, mantenga en lugar seco
	Apague cuando se requiere en los hospitales y centros médicos		No trate de desmontar los componentes
	Apague el móvil en el aeropuerto o en el avión		Use solo accesorios originales
	Apague el móvil en entornos potencialmente explosivos		En caso de emergencia, no dependa de este dispositivo

Información del fabricante

SHENZHEN KONKA TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: Overseas Chinese Town, Nanshan District, Shenzhen

Tel: 0086-755-26608866

Website: www.konkamobile.com


Quick Start Guide

B8503


Please Read Before Proceeding

1. Phone Components


Front Panel




Back Panel




Left, right panel



Overhead view



Bottom view



2. PHONE PACKING BOX

The phone packing box should contain the following items and accessories:


Phone, Battery, Power Adapter, Quick Start Guide, Wired Stereo Headset USB-Cable.

3. INSTALLING SIM CARD AND MEMORY CARD

Make sure to always turn off the power before installing or replacing the SIM card, memory card. The back cover needs to be removed before putting in the SIM card or memory card. We don't suggest you make a call when remove the battery cover.

3.1 To remove the battery cover

- Make sure your device is turned off.
- Hold the device carefully with the front panel facing down.
- Pull lower half of back cover with your thumb or fingers. Remove it from the opening.



Notice: Bitel B8503 have built-in antenna with battery cover, please not destroy it.

3.2 SIM Card

The SIM Card contains your phone number, service details and the phone-book / message memory.

3.3 Install SIM Card

- Make sure the phone is turned off.
- Insert the SIM Card into the SIM Card slot gold contacts facing down and cut-off corner facing out.



3.4 Built-in battery

Notice: Your phone support built-in battery, Do not remove battery.



3.5 Install Memory Card

Insert the Micro SD card into the slot with its gold contacts facing down. Camera and photo gallery application can



only be initiated after the installation of the Micro SD card.

Insert the Micro SD card into the slot with its gold contacts facing down.

3.6 Charging the Battery

The battery is partially charged when shipped. Before you turn on and start using your phone, it is recommended that you fully charge the battery. Some batteries perform best after several full charge/dis-charge cycles.

- Connect the power adapter and the USB connector of your phone with the USB cable
- Plug in the power adapter to an electrical outlet to start charging the battery.

4. INTERNET CONNECTION

Your device's networking capabilities allow you to access the Internet through WI-FI, GPRS/3G or EDGE.

4.1 To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi Network

- In Home screen > tap Menu key> Settings > Wireless & Networks.
- Tap the check box for Wi-Fi to turn it on. Then your phone will detect available wireless networks.
- Tap Wi-Fi settings, then detected Wi-Fi networks will be listed.
- Tap the Wi-Fi network you want to connect to. If you selected a secured network, enter the security

key to connect to network.

NOTICE:

Next time you use your device to detect Wi-Fi networks, you will not be prompted to enter the network key of the previously accessed Wi-Fi network (unless you perform a hard reset which will erase custom settings on your device).

Wi-Fi networks are self-discoverable, which means no additional steps are required for your device to connect to a Wi-Fi network. It may be necessary to provide a username and password for certain closed wireless networks.

4.2 To check Wireless network status

You can check the current wireless connection status as follows:

Status bar

When your phone is connected to a wireless network, the Wi-Fi icon will be displayed in the status bar along with the signal strength icon.

If the network notification is enabled within Wi-Fi settings, the icon will be displayed in the status bar when your phone has automatically detected an available wireless network.

Wi-Fi

In **Wireless & Networks > Wi-Fi**, tap the network to which you are currently connected.


Using web browser

Start browser to surf the internet. The browser has been optimized for making your internet usage easy and enjoyable.

NOTICE: You can only access the internet with either

3G, GPRS or Wi-Fi connection.

4.3 Opening the Browser

Tap  > Then choose browser.

4.4 Opening a webpage

1. Enter an URL in the browser window.
2. As you type, automatically possible addresses will be displayed. You can tap an address to go directly to that webpage or continue typing in the address line.

Notice: When your phone hang up, You can reboot manually by the way press and keep power key around 7 seconds.

5. SAR

5.1 Specific absorption rate data (SAR data)

THIS WIRELESS DEVICE MODEL MEETS GOVERNMENT REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES WHEN USED AS DIRECTED IN THIS SECTION.

Before a wireless device model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (for example, at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model.

The highest standalone SAR value for your Bitel device model when tested for use at the ear/head is outlined as follows:

Device	SAR (W/kg) for 1 g
Bitel B8503	1.298W/KG

Body-worn measurements differ among wireless device and phone models, depending upon available

accessories and FCC requirements.

6. Technical Specifications

- One SIM
- UMTS:900/1900 MHz
- Display: 4.5” FWVGA (480*854)
- IPS, capacitive two points-touch
- OS: Android 4.4
- Processor: 1.3GHz Quad core MT6582
- Memory: 4GB ROM + 512MB RAM
- Camera: Back camera 5 MPx

Front camera 0.3 MPx

- Battery Capacity: 1650mAh Li-polymer

7. Warning and usage for battery and charger

Use specified charger only when recharging.

The Travel Charger for this phone has met applicable UL safety requirements. Please adhere to the following safety instructions per UL guidelines:

Failure to follow the instructions outlined may lead to serious personal injury and possible property damage.

Important safety instructions – save these instructions.

Danger – to reduce the risk of fire or electric shock,

carefully follow these instructions.

For connection to a supply, please consider the proper configuration outlet as below:

Input voltage: 100-240V, 50/60Hz, input current: 200 mA.

Output voltage: 5VDC, output current: 1000mA

















8. Ways of storage

Operation Temperature	0°C ~ 55 °C
Operation Humidity	20% ~ 95%
Storage Temperature	-10°C ~ 70 °C
Storage Humidity	10% ~ 95%

Use or storage of your Bitel device or Bitel device accessories outside of the recommended temperature ranges could cause damage to your Bitel device, Bitel device accessories, or battery.

Keep your Bitel device or Bitel device accessories away from heat sources, such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

9. Product Safety Information

	Do not use hand-held while driving		Do not use while re-fuelling
	For body-worn operation maintain a separation of 15 mm		This device may produce a bright or flashing light
	Small parts may cause a choking hazard		Do not dispose of it in a fire
	This device may produce a loud sound		To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
	Avoid contact with magnetic media		Avoid Extreme Temperatures
	Keep away from pacemakers and other personal medical devices		Avoid any contact with liquid, keep it dry
	Switch off when instructed in hospitals and medical facilities		Do not attempt to disassemble
	Switch off when instructed in aircrafts and airports		Only use approved accessories



Switch off in explosive environments



Do not rely on this device for emergency communications

Fabricant Information

SHENZHEN KONKA TELECOMMUNICATIONS
TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: Overseas Chinese Town, Nanshan District,
Shenzhen

Tel: 0086-755-26608866

Website: www.konkamobile.com